

Návod na použitie

Rulo I, Rulo II

venkovní lité hliníkové svítidlo

značenie: LH-9054, LH-9055

POZOR: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod.

Technické údaje:

Napätie: 230V, 50Hz

Výkon: 35W, 50W

Objímka: GU10

Krytie: IP 44

Konštrukcia a vlastnosti:

- odlievaná konštrukcia telesa lampy zo zliatiny hliníka, pevná a trvanlivá,

- elektrostatický povrch a termostatické spevnenie

- atraktívny vzhľad a nerezové prevedenie

- gumové tesnenie pre zabránenie prístupu prachu a vody

Možnosti využitia

Ozdobné svietidlo do interiérov, vonkajších chodieb, záhrad, trávnikov, pláží, peších zón, skladov, tunelov, nábreží, lodí atď.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Pred inštaláciou rozpojte elektrický obvod a riadte sa nasledujúcimi pokynmi:

- 1) Privádzacie vodiče prestrčte ochranným tesniacim krúžkom v základni lampy.
- 2) Vložte odpovedajúcim spôsobom vodiče do ochranných trubičiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Vodiče v blízkosti objímky musia byť úplne zakryté, tzn., že jeden koniec ochrannej trubičky sa musí dotýkať ochranného krúžku a druhý otvoru v ochrannej doštičke objímky.
- 3) Pripojte správnym spôsobom vodiče k objímke a uzemnite telo lampy.
- 4) Pripevnite základňu lampy k povrchu pomocou hmoždiniek.
- 5) Vložte žiarovku. Jej výkon nesmie prekročiť uvádzanú hodnotu (W).
- 6) Zaisťte ochranné sklo a pripevnite kryt k základni lampy pomocou skrutiek.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- pri výmene žiarovky počkajte, pokiaľ žiarovka úplne vychladne
- pri výmene žiarovky svietidlo najprv odpojte od el. siete
- ak je ochranné sklo poškodené, musí byť neodkladne vymenené za nové. Nepoužívajte svietidlo bez ochranného skla.
- teleso svietidla musí byť uzemnené.

POKYNY K VÝMENE ŽIAROVKY

- vypnite vypínač pre prístup k lampe
- otvorte kryt pre prístup k lampe
- opatrne vyskrutkujte vychladnutú žiarovku
- naskrutkujte novú a čistú žiarovku správnym spôsobom do objímky
- pred zapnutím vypínača nasadte späť kryt lampy.

SCHÉMA ZAPOJENIA

