



= použitelný vestavný
prostor Při vestavěných
kabelových vývodkách


ENYSTAR-Rozváděč s ručním uzavřením dveří a krycími deskami.




FP 0141
FP 0151




FP 0241
FP 0251



FP 0341
FP 0351




FP 0461
FP 0471




FP 0441
FP 0451


ENYSTAR-Rozváděč s ručním uzavřením dveří




FP 0140
FP 0150




FP 0240
FP 0250



FP 0340
FP 0350




Vestavná hloubka pro montáž přístrojů na krycí desku




= použitelný vestavný
prostor Při vestavěných
kabelových vývodkách


ENYSTAR-Rozváděč s uzavěrem dveří pro použití nástroje a krycími deskami.




FP 0101
FP 0121




FP 0211
FP 0231



FP 0311
FP 0331




FP 0411
FP 0431




FP 0401
FP 0421


ENYSTAR-Rozváděč s uzavěrem dveří pro použití nástroje




FP 0100
FP 0120



FP 0210
FP 0230



FP 0310
FP 0330



FP 0400
FP 0420

**Vestavná hloubka
pro montáž přístrojů
na krycí desku**

